



Na okna



Chránit před mrazem



Skladovat v chladu



Nářadí čistit vodou

Pflegemilch

(Udržovací mléko)

Druh materiálu

Vodová mléčně bílá disperze na ožívování lakových vrstev.

Použití

Výrobek slouží k pravidelné údržbě povětrnosti vystavených lakovaných ploch dřevěných stavebních dílů, jako jsou okna a venkovní dveře.

Vlastnosti

Udržovací mléko má jednoduché a snadné použití, rychle fyzikálně zasychá, velmi dobře chrání lakovanou plochu před účinky povětrnosti, vzniklý film je vodoodpudivý a zabraňuje spráskávání a zažloutnutí laku, oživuje lesk nátěrového filmu.

Barevné odstíny

V tekutém stavu mléčně bílý, po zaschnutí zcela průhledný

Pojivo

Vodové polymery

Hustota (spec. hmotnost)

1,0 kg/l

Teplota pro zpracování

15 - 25 °C pro podklad, vzduch a materiál, při rel. vlhkosti vzduchu max. 85 %.

Redění

Výrobek se zpracovává neředěný

Doba schnutí

V norm. podmínkách při teplotě 23°C, rel. vlhkost vzduchu 50 %, dle DIN 50014

Suchý na prach: asi po 10 až 20 min.

Suchý na omak: asi po 2 až 3 hodinách

Možnost aplikace další vrstvy: po 3 hodinách

Balení

250 ml PET lahvička v sadě

Skladování

Minimální stálost při skladování je 1 rok, výrobek je nutno skladovat v chladu, chránit před mrazem. Použitá balení se musí dobře uzavírat.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje podle předpisů platných v ČR.

Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o., výhradní distributor stavebních barev Sikkens v ČR, je registrována v recyklačním systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK- F05020531.

Označení nebezpečnosti

Symbol nebezpečí: -

ADR/GGVS: N.A.

Nevdechujte páry/aerosoly.

Zpracování

Pflegemilch (udržovací mléko) slouží k preventivní údržbě a ožívování vzhledu lakovaných ploch, nahrazuje tak mikrovrstvu laku nebo lazury, odbouranou působením povětrnostních vlivů. Původní laková vrstva však musí být celistvá, neporušená a pevně Inoucí k podkladu. Pflegemilch tedy nelze používat jako materiál k rekonstrukci či k sanaci nátěrového filmu – pro tyto účely slouží jiné technologie, konzultujte zástupce značky Sikkens.

Ošetřovaná plocha se nejprve důkladně očistí a odmastí přípravkem Spezialreiniger (Speciální čistič) – použití viz příslušný technický list. Poté se měkkým hadříkem nebo přiloženou houbičkou (houbičku nejprve necháme ve vodě nabobtnat a důkladně vyždímáme) rovnoměrně nanese Pflegemilch na ošetřovanou plochu. Po polymeraci získá plocha zpět svůj obvyklý původní lesk a vzhled. Pravidelným používáním (jedenkrát nebo lépe dvakrát v roce) se podstatně ovlivní délka životnosti nátěrů oken.

Před použitím důkladně protřepat!

Pokyn

Ve zvláštních či mimořádných případech si vyžádejte neprodleně technické poradenství u zástupců firmy Sikkens v České republice. Za nesprávné, nevhodné či neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce ani dodavatel neručí.

Poznámka:

Číselný kód na uzávěru lahvičky značí datum výroby přípravku, konkrétně první dvojčíslí znamená pořadí týdne v daném roce, druhé dvojčíslí značí příslušný letoopočet.

Prosím, respektujte příslušný Technický list

Všechny údaje o našich produktech obsažené v této publikaci nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Na uvedené struktury vrstev a podklady nevznášíme žádný nárok na úplnost, představují pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/úživatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjítí nového vydání ztrácí tato publikace platnost.

Obchodní divize Zpracování dřeva

Akzo Nobel Deco GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 11

31515 Wunstorf

Deutschland

Tel. +49 5031 961-0

Fax +49 5031 961-274